


Instalacja z powietrzną pompą ciepła do ogrzewania i chłodzenia basenu



Basenowa pompa ciepła przeznaczona jest do zainstalowania zarówno w nowej jak i modernizowanej instalacji. Bez względu na moc, zaleca się stosować by-pass. Aby zapobiec dużym stężeniom środków chemicznych przepływającym przez wymiennik ciepła, system dozujący powinien być montowany z prądem wody wylotowej z pompy ciepła. Zalecane jest zainstalowanie zaworu zwrotnego zapobiegającemu odwrotnemu przepływowi, kiedy woda basenowa nie cyrkuluje.