

Zasady bezpieczeństwa.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i przeczytanie instrukcji obsługi przed przystąpieniem do uruchomienia urządzenia.

DLA OGRZEWACZY OLEJOWYCH:

- używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach (możliwość pojawienia się tlenku węgla)
- używać odpowiedniego paliwa
- nigdy nie napełniać i przenosić ogrzewacza podczas działania
- przy systemach bez odprowadzenia spalin nie należy stosować kanałów do transportowania powietrza
- w systemach z wymiennikiem ciepła używać tylko oryginalnych rękawów odprowadzających ciepłe powietrze - tylko w urządzeniach do tego przystosowanych)
- umieszczać ogrzewacz w bezpiecznej odległości od materiałów palnych (minimum 3m), nigdy w pobliżu materiałów wybuchowych
- podczas serwisu i czyszczenia wyłączyć ogrzewacz z gniazda wtykowego

DLA OGRZEWACZY ELEKTRYCZNYCH:

- zostawić wolną przestrzeń wokół ogrzewacza w celu uniknięcia przegrzania
- chronić przed dużym zakurzeniem, co może skrócić żywotność elementów grzewczych
- nie używać na zewnątrz w czasie deszczu, grozi to porażeniem elektrycznym
- czyścić tylko sprężonym powietrzem

DLA OGRZEWACZY GAZOWYCH:

- używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od materiałów palnych
- nie używać w pobliżu materiałów wybuchowych
- nie używać ogrzewacza poniżej poziomu gruntu
- otwierać i zamykać butlę z gazem tylko ręką, nigdy narzędziami
- używać tylko oryginalnych części zamiennych



**DLA PRAWIDŁOWEJ PRACY URZĄDZENIA
ZALECA SIĘ WYKONANIE PRZEGLĄDU
URZĄDZENIA CO NAJMNIJ RAZ W ROKU
PRZED SEZONEM GRZEW CZYM.**